

ENICAR

新製品 ニュース



ENICAR
Sherpa
GUIDE

石
33

世界の時差が一目で判る！

エニカシエルパガイド

ステンレス側33石自動巻カレンダー付
耐圧20気圧(水深200米)超完全防水側
¥37,500




1. 重量感のあるスタイル、気圧変化と耐久性の完璧なシーパルケースを使用して居ります。
2. 燦めく様な透明度と2.50%の厚さで温度の変化に依る伸び縮みを無くし浸水、キズ等を防ぐ硬質プラスチックを使用して居ります。
3. 24時間目盛回転リングは他に類を見ない個性を誇り全体に機化学的なデザインになって居ります。
4. 回転リング調整用龍頭(上部)及時間調整用龍頭(下部)は共にそれぞれの役目を果たす為、弾力性に富み且強度の特殊パッキングを使用し浸水を完全に防ぎます。
5. 文字板は顔と同様、皆様に愛される様ダイヤカットに依るハイデザインにし見やすく変色等絶無の特別仕上になって居ります。
6. カレンダーは自動的に変わりますが小の月より、大の月へ替る時は12時(切替時)から4時間程針を逆転し又元の12時に戻すと日が替り通常の自動切換になる簡単で故障のない切替装置を採用して居ります。
7. 33石のルビーと共に7個のボールベアリングが更に補強されて最少の働きでも滑らかに回転し自動的にゼンマイを巻く能力を持つ優秀な機構をもって居ります。
8. ウルトラスニック(超音波処理)に依り3年間注油の必要がありません。
9. インカブロックは最優秀性能を備えた耐震装置で、エニカは之を採用致しました。

エニカシェルパガイドは航空、船舶、各乗務員を始め、新聞、貿易、通信関係者、及び長距離旅行者等あらゆる部門の人々に利用され能率の向上に従い必要欠くべからざる時計であります。

シェルパ・ガイドの使用法

今パイロットが午前10時10分に東京を発ってニューヨークを経由しロンドンへ行くとし、ニューヨークの時刻を知りたいと思うと、次の操作によって簡単に知る事ができます。

- ①ケースの外側の地名の書いてあるダイヤルのなかの東京とあるところに三角形のポインターに (a) を合わせます。ポインターは自分の知りたと思う地点が一目で見出せる様にしている便利な印です。地名の二つ乃至三つあるところはその地名の並べてある中心の下或は上にある緑の三角がその地点を示しています。
- ②竜頭が2つついていますが上の方 (b) はダイヤルの中の24時間目盛板を動かすもので下の竜頭は通常の時計にあるのと同じ働きをするものです。この上の竜頭を動かして中の24時間目盛を先にセットしたポインターの下に10の数字、即ち午前10時を合わせます。これによってニューヨークの地名の下の時刻は (c) 20と出て来ますので東京の午前10時10分はニューヨークでは20時10分と云うことができます。外側の地名ダイヤルがどこにあっても上記の操作によって世界中の時刻が分ります。
- ③もしニューヨークの時刻を自動的に知る必要がある場合には、このときに得た24時目の数字を上の方の竜頭を更に回して赤い半円形の針の先に合わせるとこの針は時針と共に動きまわりますのでニューヨークの時刻が刻々と正確に分ります。その他の地点の時刻の場合でも②の操作で分った時刻を赤い半円形に合わせる事によって自動的に知る事が出来ます。
- ④地名ダイヤルのなかの赤字で書かれてあるところはサマータイムの場合変換があります。



《世界各地の時差表》

ロンドン	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ニューヨーク	23	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1
東京	25	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1
シカゴ	22	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2
サンフランシスコ	21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3
ロサンゼルス	20	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4
ハワイ	19	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5
アラスカ	18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6
アラスカ(サマータイム)	17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7
アラスカ(冬)	16	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8
アラスカ(サマータイム)	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9
アラスカ(冬)	14	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
アラスカ(サマータイム)	13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
アラスカ(冬)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
アラスカ(サマータイム)	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
アラスカ(冬)	10	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アラスカ(サマータイム)	9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
アラスカ(冬)	8	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
アラスカ(サマータイム)	7	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
アラスカ(冬)	6	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
アラスカ(サマータイム)	5	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
アラスカ(冬)	4	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
アラスカ(サマータイム)	3	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アラスカ(冬)	2	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
アラスカ(サマータイム)	1	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
アラスカ(冬)	0	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23