



Das Modell ENICAR SHERPA  
DIVETTE leistet Ihnen bei  
richtiger Handhabung hervor-  
ragende Dienste. Lesen Sie  
bitte die Gebrauchsanweisung.  
Sie enthält ein praktisches  
Anwendungsbeispiel.

**DIVETTE**



**ENICAR**

Ihr Uhrmacher:

In der Schweiz gedruckt



**ENICAR**



Gebrauchsanweisung

**ENICAR**

*Sherpa*



Die Handhabung der ENICAR SHEPPA DIVETTE ist denkbar einfach, wie folgendes Beispiel zeigt:

Nehmen wir an, es ist 10.12 Uhr. Sie möchten während 40 Minuten auf 18 Meter Tiefe tauchen. Für das Auftauchen (Sicherheitsstopp 5 Meter unter der Wasseroberfläche) rechnen Sie zusätzlich zwei Minuten. Auf Ihrer DIVETTE können Sie den Ablauf Ihrer 42 Minuten Tauchzeit stets verfolgen:

- Sie verschieben den schwarzen Drehring (A) bis das rote Pfeilchen mit den beiden Radiumpunkten (B) gegen die Spitze des Minutenzeigers der Uhr gerichtet ist.
- Nun schieben Sie den roten Dreiecksknopf (C) auf Punkt 42 auf dem Drehring (weil die totale Tauchzeit 42 Minuten beträgt).

- Sie beobachten von Zeit zu Zeit Ihre Uhr und wenn der Minutenzeiger bei der Zahl 40 auf dem Drehring steht, sind 40 Minuten verstrichen und Sie müssen auftauchen. Drei Meter unter der Wasseroberfläche schaffen Sie Ihren Sicherheitsstopp ein, den Sie abbrechen können, sobald der Minutenzeiger unter dem roten Dreiecksknopf (C) steht, das heisst die restlichen zwei Minuten abgelaufen sind.

Zum Einstellen des Datums drehen Sie die Zeiger mit der Krone (D) von 24 Uhr nach 20 Uhr zurück. Dann drehen Sie sie wieder auf 24 Uhr, worauf das Datum wechseln wird. Sie wiederholen diesen Vorgang so lange, bis das gewünschte Datum in der Öffnung (E) erscheint. Zum anschliessenden Einstellen der genauen Zeit drehen Sie die Zeiger vorwärts. Richten Sie Ihre Uhr nach 12 Uhr mittags, so müssen die Zeiger um 12 Stunden weitergedreht werden, damit das Datum um Mitternacht wechselt.